Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cet appareil permet de préparer en quelques minutes jusqu'à 7 œufs, cuits exactement comme vous le souhaitez, ou 1 œuf au plat.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Cuiseur à œufs
- Support à œufs
- Récipient pour œuf au plat
- Verre doseur avec pic-œuf
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance	360 W
Nombre d'œufs	Jusqu'à 7 œufs durs, mollets ou à la coque / 1 œuf au plat

Utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et si besoin un peu de liquide vaisselle.
Vous trouverez sur le verre doseur trois graduations, qui correspondent aux trois niveaux de cuisson :

Coque Mollet Dur

Au-dessus des différents niveaux de cuisson se trouve l'indication correspondant au nombre d'œufs (1 à 7). Pour faire cuire des œufs, mesurez la quantité d'eau nécessaire en remplissant le verre doseur jusqu'au trait correspondant, puis versez l'eau dans le cuiseur à œufs.

NOTE :
Piquez toujours les œufs sur le dessous avant de commencer la cuisson. Pour ce faire, utilisez le pic-œuf situé sous le verre doseur.

Après avoir versé l'eau sur la plaque chauffante, mettez le support à œufs en place. Placez le nombre d'œufs de votre choix, **avec le côté percé orienté vers le haut** dans le support à œufs, et refermez le couvercle.

NOTE :
Ne posez jamais les œufs directement sur la plaque chauffante.

Branchez l'appareil à une prise de courant, et attendez que le voyant de contrôle brille en orange.
Le cuiseur à œufs est maintenant prêt à être utilisé. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer la plaque chauffante et faire chauffer l'eau. Le voyant de contrôle brille en rouge.

Le cuiseur à œufs s'arrête automatiquement, dès que toute l'eau est évaporée ; le voyant de contrôle brille alors en orange.

NOTE :
Laissez le cuiseur à œufs refroidir 6 à 10 minutes avant de faire à nouveau cuire des œufs.

Pour interrompre un cycle de cuisson, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

NOTE :
Après la cuisson, les œufs sont très chauds. Passez les œufs sous l'eau froide pour les écaler plus facilement.

Le tableau suivant vous indique les quantités d'eau approximatives nécessaires pour les différents niveaux de cuisson :

Niveau de cuisson	Quantité d'eau	Œufs	Durée
Coque	18 à 33 ml	7 à 1	6 min.
Mollet	25 à 40 ml	7 à 1	9 min.
Dur	50 à 66 ml	7 à 1	12 min.

Les quantités d'eau sont des valeurs empiriques et ne sont données qu'à titre d'information. Elles peuvent différer des résultats que vous obtenez. Plus vous faites cuire d'œufs, plus la quantité d'eau nécessaire diminue.

Œuf au plat
Huilez le récipient pour œuf au plat avec un peu d'huile alimentaire. Cassez un œuf, versez-le dans le récipient et salez selon votre goût.
Versez 50 ml d'eau sur la plaque chauffante placez le récipient au milieu du support à œufs.

NOTE :
Ne le posez jamais directement sur la plaque chauffante !

Placez le couvercle sur l'appareil et allumez le cuiseur à œufs comme décrit précédemment.

Œuf poché
Huilez le récipient fourni avec un peu d'huile alimentaire. Cassez un œuf, versez-le dans le récipient et battez-le. Ajoutez une pincée de sel et de poivre, et mélangez le tout jusqu'à ce que des petites bulles d'air apparaissent. Versez 50 ml d'eau sur la plaque chauffante et placez le récipient au milieu du support à œufs.

NOTE :
Ne le posez jamais directement sur la plaque chauffante !

Placez le couvercle sur l'appareil et allumez le cuiseur à œufs comme décrit précédemment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- ATTENTION ! Le couvercle est très chaud pendant et après l'utilisation de l'appareil. Utilisez la poignée pour saisir le couvercle, ou attendez que l'appareil ait refroidi.
- En soulevant le couvercle, prenez garde à la vapeur d'eau qui s'en échappe. Celle-ci est très chaude et peut causer des blessures.
- Ne branchez pas l'appareil à une prise électrique si le couvercle n'est pas fermé, et ce afin d'éviter un risque de brûlure par les projections d'eau bouillante.
- La plaque chauffante devient très chaude pendant l'utilisation. Elle reste encore chaude même lorsque l'appareil est éteint. Laissez toujours refroidir l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé que sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Ne versez pas plus d'eau sur la plaque chauffante que la quantité indiquée.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne placez jamais le récipient directement sur la plaque chauffante. Commencez toujours par placer le support à œufs sur la base de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas la base de l'appareil à l'humidité.
- Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-3625, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27. 06. 2013